

Bedienungsanleitung für den Vitalis **PITCHERKRUG**

Ihr autorisierter Fachhändler:



Importeur: Santé Vitalis GmbH 5600 Lenzburg

Verkauf an Private nur über autorisierte Fachhändler

a) Einführung:

Herzlichen Glückwunsch und besten Dank, dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt, unseren Vitalis **PITCHERKRUG** entschieden haben.

Dieses Produkt verhilft Ihnen zur Gesunderhaltung und zu mehr Vitalität im Alltag.

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise für den Betrieb und den Filterwechsel, dann haben Sie für viele Jahre einen treuen, täglichen Begleiter.

Der Vitalis **PITCHERKRUG** transformiert jedes Wasser zu einem **gesunden Basenwasser** mit einem pH-Wert zwischen ca. pH 8,4 bis ca. pH 9,5, je nach der Härte des eingefüllten Wassers.

Der Vitalis **PITCHERKRUG** **reduziert** die freien Radikale (ORP) um ca. (minus) -200 mV, das bedeutet eine sehr gute Oxydations-Reduktion, welche die schädlichen freien Radikale fängt und diese im Körper eliminiert.

Das im Filter vorhandene, keramikummantelte kolloidale Silber schützt aktiv vor Verkeimung und vor Bakterien auf natürliche, unschädliche Art und Weise.

Die in der Filterkartusche eingebauten verschiedenen Halbedelsteine wie z.B. Turmalin- und Maifanshisteine in Verbindung mit einer speziellen Zusammensetzung von Mineralien und echten, natürlichen Zeolithen gewährleisten eine **aktive Ionisierung** und eine **gesunde Mineralisierung** des darin zubereiteten Wassers.

Der Vitalis **PITCHERKRUG** ist für die Zubereitung des täglichen Wasserkonsums konstruiert worden. Aber auch für Menschen, welche in Gebieten leben, in welche reines Trinkwasser nicht oder nicht in Reichweite ist. (Ferien - chloriertes Wasser!)

Der Vitalis **PITCHERKRUG** filtert sämtliche festen Verunreinigungen wie Dreck, Schlamm, organische Rückstände etc. effektiv aus dem Wasser. Ebenso werden anorganische Verunreinigungen wie z.B. Uran, Hormonrückstände, Schwermetalle, Chlor und andere Rückstände effektiv und wirkungsvoll ausgefiltert.

Der Unterhalt des Vitalis **PITCHERKRUG** ist denkbar einfach. Man braucht weder Strom noch sonstige Ressourcen. Die Filterpatrone sollte nach ca. 300 Liter, resp. nach ca. 3 bis 4 Monaten (bei täglich ca. 2 -3 Liter) ausgetauscht werden.

Die Filterauswechsellanzeige an der Oberseite des Vitalis **PITCHERKRUGES** zählt rückwärts, d.h. von 60 Tagen (2 Monate) an bis null. Wenn die kleine LED-Anzeige an der Anzeige blinkt, dann ist in der Regel Zeit zum Filterwechsel.

Das saubere und praktische Design, die Langlebigkeit des auswechselbaren Filters (Filterwechsel alle ca. 4 Monate!) machen dieses Gerät zu einem echten "Freund des Haushalts".

Für Fragen steht Ihnen unser Team gerne werktags von 10.00 bis 18.00 Uhr unter der Nummer **062 - 892 42 03** zur Verfügung.

P.S.: Sollten Sie Ihren Vitalis **PITCHERKRUG** einige Tage nicht benutzen, dann füllen Sie ihn mit Wasser und stellen ihn in den Kühlschrank. Die Filterpatrone sollte nicht austrocknen. Wenn Sie ihren Vitalis **PITCHERKRUG** wieder in Betrieb nehmen, dann leeren Sie bitte das Wasser aus und befüllen ihn mit frischem Wasser.

b) Inbetriebnahme:

Vorbereitung: Legen Sie bitte die ausgepackte Filterpatrone vor dem Einsetzen in den Vitalis **PITCHERKRUG** für 15 Minuten in ein separates Gefäß mit kaltem Wasser.

Danach setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Vitalis **PITCHERKRUG** ein. Beachten Sie bitte, dass die Filterpatrone fest sitzt.

Anschließend befüllen Sie den Vitalis **PITCHERKRUG** durch die spezielle Öffnung am Deckel mit kaltem Wasser. Das austretende Wasser ist jetzt noch dunkelgrau, dies kommt von den losen Partikeln des Aktivkohlefilters, welche durch den Transport gelöst worden sind. Leeren Sie dieses Wasser weg und befüllen den Krug mit frischem Wasser. Jetzt sollte unten aus der Filterpatrone klares Wasser austreten. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann wiederholen Sie die vorgenannte Prozedur.

Ihr Vitalis **PITCHERKRUG** ist nun bereit, Ihnen tag / täglich gesundes und gut mundendes, sauberes, mineralisiertes und ionisiertes Trinkwasser zu spenden.

Wichtig: Befüllen Sie den Vitalis **PITCHERKRUG** immer **nur mit kaltem Wasser**. Am besten schmeckt das "Pitcherwasser", wenn der Krug im Kühlschrank versorgt wird.

Beachten Sie bitte, dass das Wasser eine bestimmte Zeit braucht um die genannten Eigenschaften zu bekommen. Deshalb ist es normal, dass die Durchflussrate etwas dauert.

c) Einstellen der Filterwechsellanzeige:

Drücken Sie den Knopf am Display solange bis dass die schwarzen Balken sichtbar werden, danach lassen Sie den Knopf los. Das Display zeigt jetzt 60 Tage an und zählt rückwärts. Wenn keine schwarzen Balken mehr ersichtlich sind, dann sind die 60 Tage vorbei. Wenn die LED im Display blinkt, dann sollten Sie die Filterkartusche austauschen. (Vorgehen wie oben beschrieben)

Wichtige Hinweise:

Sollte das gefilterte Wasser mit der Zeit etwas trübe werden, dann rührt das daher, weil zu viele Schadstoffe sich im Filter angesammelt haben. Entfernen Sie in diesem Fall den Oberteil mitsamt der (eingesetzten) Filterkartusche und spülen Sie den Pitcherkrug aus. Anschließend befüllen Sie ihn wieder mit frischem Wasser.

Stellen Sie den Vitalis **PITCHERKRUG** nicht längere Zeit starkem Sonnenlicht oder grosser Wärme aus. (Aufbewahrung im Kühlschrank ist die beste Methode)

Ihr Vitalis **PITCHERKRUG** verändert das normale Leitungswasser mit folgenden positiven Eigenschaften:

- Filtration von Feststoffen, organischen und anorganischen Verunreinigungen
- Alkalisierung des Wassers in den basischen Bereich zwischen pH 8,4 bis pH 9,5
- Mit einem ORP - Wert von **-200 bis -400 mV** werden die schädlichen freien Radikale dezimiert
- Im Vitalis **PITCHERKRUG** findet die neueste Technologie der **NASA** Anwendung